
HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ MOTORKERÉKPÁR VÉDŐSISAKHOZ

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK:

Először is, köszönjük, hogy cégünk által forgalmazott sisakot választotta, bízunk benne, hogy a megfelelő és az előírt használat mellett megóvja testi épségét a nem kívánatos sérülésektől.

Útmutatónk fontos információkat tartalmaz, a sisak használatáról kérjük, figyelmesen olvassa el és az abban foglaltakat tartsa be.

Az Ön által választott sisak átesett az Európai Unióban előírt átvizsgáláson, megfelel az ECE 22.05. előírásnak.

A sisak címkéje tartalmazza a jóváhagyási ország kódját és vizsgálati jegyzőkönyv számát.

BIZTONSÁG, RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT:

A sisakot kizárólag könnyű motoros kerékpárokhoz és robogókhoz tervezték, nem alkalmas más gépjármű vezetése közbeni használatra, a termék kizárólag személyes használatra alkalmas, ne használja a sisakot motoros sportokhoz. A sisakot csak a használati útmutatónak megfelelően használja.

A sisak nem gyerekjáték, a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű, vagy helytelen használatából eredő sérülésekért, károkért. A sisak akkor látja el feladatát, ha az megfelelő méretű, a fejre rendesen illeszkedik és be van csatolva az álszíj.

A sisaknak szorosan illeszkedni kell a fejre, de ne legyen túl szoros.

Méretek: „S”: 55-56 cm, „M”: 57-58 cm, „L”: 59-60 cm, „XL”: 61-62 cm

A megfelelő méretű sisak kiválasztásához kérje eladója segítségét.

Miután felvette a sisakot, állítsa be az álszíjat úgy, hogy az ujjja ne férjen a szíj és a torka közé, légzési és nyelési képességét azonban nem szabad, hogy gátolja

A biztonságos rögzítést követően mozgassa fejét jobbra-balra, le és fel, akkor megfelelő választása, ha fejbőre követi a sisak mozgását, ha elmozdul, válasszon kisebb méretet.

Miután kiválasztotta a megfelelő sisakot használatba vétel előtt távolítsa el a szélfogó plexin elhelyezett fóliát, tisztítsa meg a helyét langyos, szappanos vízzel, ne használjon oldószert, mert károsíthatja a plexi felületét.

Használatba vétel előtt ellenőrizze a plexit rögzítő csavarok megfelelő rögzítettséget, ha szükséges az óramutató járásával egyezően húzzon utána, ezt rendszeres időközönként ellenőrizze.

Soha ne használja a sisakot nyitott plexivel, éjszaka, vagy rossz látási viszonyok között ne használjon színezett plexit, minden esetben rögzítse megfelelően az álszíjat.

Tartsa emlékezetében, hogy a sisak korlátozza a hallásképességet, ennek tudatában, a forgalomban résztvevőket fokozott figyelemmel, körültekintően kísérje.

A hirtelen hőmérséklet ingadozás a plexi párosodását és így a látási viszonyok romlását okozhatja.

KARBANTARTÁS:

A sisakok langyos vízzel, semleges kémhatású tisztítószerrel és puha ruhával tisztítsa.

A bélést szintén langyos vízzel és semleges kémhatású tisztítószerrel, puha kefével tisztítsa, majd hagyja szobahőmérsékleten megszáradni, sugárzó hőnek, hőforrásnak ne tegye ki.

Gondoskodjon róla, hogy a plexi mindig tiszta és karcmentes legyen, ha megsérül, azonnal cserélje le.

A külső héjhoz használjon autóviaszt, vagy az autókhoz használatos polírozó szert.

Száraz hűvös tárolja sisakját.

FIGYELMEZTETÉS:

A sisakokat egyszeri ütközésre tervezték, miután megvédte testi épségét ki kell cserélni a sisakot. Az ütés, vagy esés következtében károsodhat a sisak szerkezete, még akkor is, ha azon sérülési nyomok nem láthatóak.

Az erős fizikai behatás következtében a sisak belső és külső héj szerkezete között rés keletkezhet, e miatt nem látja el tovább maximális biztonsággal védelmi feladatát, veszít rezgéscsillapítási képességéből.

SOHA NE HASZNÁLJON OLYAN SISAKOT, AMELY BÁRMI MÓDON ÜTÉSNEK LETT KITÉVE!

A sisakok használhatósági ideje korlátozott, általában öt évet ajánlanak kihordási idejének.

Rendszeresen ellenőrizze a sisak épségét – kötőelemeit – bélést, ha szükséges javíttassa meg.

Fulladásveszély: Ne engedje, hogy gyerekek a csomagoló fóliával játszanak, játok közben belegabalyodhatnak, lenyelhetik és fulladást okozhat.

A SISAK HASZNÁLATÁT AZ EMBERI ÉLET ÉPSÉGÉNEK MEGÓVÁSA ÉRDEKÉBEN TETTÉK KÖTELEZŐVÉ, SOHA NE HASZNÁLJA JÁRMŰVÉT E NÉLKÜL, HASZNÁLATA ÜTKÖZÉSKOR MEGMENTHETI ÉLETÉT.

HULLADÉKKEZELÉS

A csomagoló anyagokat szétválogatva (műanyag – papír) helyezze el a szelektív hulladékgyűjtő edényekben, ezek újrahasznosítható anyagok.



Amennyiben a sisak elhasználódott, használhatatlanná vált a törvény előírása szerint nem kerülhet a háztartási hulladék gyűjtő edénybe, gyűjtőállomáson kell elhelyezni.



AMENNYIBEN BIZONYTALAN A LEÍRT TÁJÉKOZTATÓBAN FOGLALTAKAT ILLETŐEN, KÉRDÉSE MERÜLNE, FEL KÉRJÜK, KERESSEN AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEINKEN.

A JELENLEG HATÁLYOS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEKRŐL A VÁSÁRLÁSKOR ÁTADOTT JÓTÁLLÁSI JEGY AD ÚTMUTATÁST.

BARTA-MOTOR KFT.

6400 KISKUNHALAS, DIÓSZEGI BALÁZS U. 2.

Tel: 20/489-5951

www.bartamotor.hu e-mail: b7robi@gmail.com

